

目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	2
3.1 スタンバイユース	2
3.2 サイクルユース	2
4 機器の設計に関する指針	2
4.1 充電	2
4.2 放電	3
4.3 蓄電池の選定	3
4.4 蓄電池寿命	4
5 取扱指針	9
5.1 使用開始までの取扱い	9
5.2 機器への組込み時の注意事項	12
5.3 点検及び整備	14
5.4 休止中の取扱い	15
6 蓄電池の取替え	16
6.1 蓄電池の寿命の定義及び取替えの必要性	16
6.2 取替時期の基準	17
6.3 寿命の診断	17
6.4 取替方法	17
7 回収	17
解説	18